

typ zařízení:	Tiskárna
výrobce:	KYOCERA
model:	P2135dn
autor:	Jan Zábojník
vytvořeno:	11.7.2014 (ver. 2)

Celkový pohled na zařízení:

MENU

OK

Zjištění stavu počítačel:


- 1) Stisknout tlačítko *Menu* -> směrem dolů položka *Počítadlo* -> *OK* -> Stav počítačel se zobrazí na displeji

Umístění štítku s SN:

Štítek je umístěn v části, kde se vkládá toner
(na štítku je velký čárový kód, SN je pod ním)

Poznámka:

- údaje zjištěny z internetu (nebyla fyzicky možnost)
- stránka s vytisknutými počítačelky není k dispozici

Ovládací panel

- 1 Indikátory
- 2 Displej pro hlášení
- 3 Kurzorové klávesy
- 4 Tlačítko [GO]
- 5 Tlačítko [Cancel]
- 6 Tlačítko [OK]
- 7 Tlačítko [MENU]